

waves 空中マウス + キーボード + 学習リモコン 簡易説明書

※ ペアリングについて

ごく稀にですが、御使用前にUSBレシーバーと本体のペアリングが必要な場合があります。

リモコンを操作してもPCが反応しない場合、USB接続後、TVボタンとOKボタンを同時に3秒ほど長押ししてください。

モード切替

赤のTVボタンを押すたびにTVモードとPCモードが切り替わります。

TVモード： コマンド送信時に上部LEDが赤く光ります。

PCモード： コマンド送信時に上部LEDが緑に光ります。

学習リモコン解説

1. 赤のTVボタンを長押しします。
2. LEDが赤く点灯している事を確認します。
3. 学習元リモコンを2cm程離して頭を向き合わせます。
4. 記憶させたいボタンを短く押すと赤ランプがゆっくり点滅します。
5. 学習元リモコンのボタンを長めに押します。
6. 赤LEDが短く点滅すると学習成功。
7. 4～6を繰り返し、終了する時は再度TVボタンを押し赤LEDが消灯したら学習完了です。

※ 学習元のLEDが弱いなどの理由で学習が中々うまくいかない場合は、同一キーで4～6を3回程繰り返すと効率よく学習できます。

※ エアコン等、双方向赤外線通信のリモコンには対応していません。